

Raspberry Pi



Fiche Manipulations : nouvel utilisateur

# FM-07\_Créer un nouvel utilisateur sur la RPi

### Table des matières

I.	Cr	éation d'un nouvel utilisateur	1
	1.	Configurer un nouvel utilisateur	1
	a.	Créer un nouvel utilisateur	1
	b.	Donner les droits super admin (root ou sudo )	2
	c.	Autoriser votre compte à se connecter à vnc	2
	d.	Ne plus se connecter automatiquement sur l'utilisateur pi	4
	е.	Appartenance au même groupe que <i>pi</i>	4
	f.	Vérification	4

# I. Création d'un nouvel utilisateur

## 1. Configurer un nouvel utilisateur

Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur est rtk :

#### a. Créer un nouvel utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur sur le raspberry-pi une commande suffit:

LXTerminal	$\Xi$	×
Fichier Édition Onglets Aide		
<pre>pi@raspberrypi-AF-3F:/\$ sudo adduser rtk 1 Ajout de l'utilisateur « rtk » Ajout du nouveau groupe « rtk » (1001) Ajout du nouvel utilisateur « rtk » (1001) avec le groupe « rtk » Création du répertoire personnel « /home/rtk » Copie des fichiers depuis « /etc/skel » Entrez le nouveau mot de passe UNIX : 2 Retapez le nouveau mot de passe UNIX : 3 passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès Modification des informations relatives à l'utilisateur rtk Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée Nom complet []: Tomczak Robert 4 N° de bureau []: Téléphone professionnel []: Autre f1:</pre>	<b>1</b>	
Cette information est-elle correcte ? [0/n]0 5		



Raspberry Pi



Fiche Manipulations : nouvel utilisateur

Où :

- 1. la commande permettant de créer un nouvel utilisateur sudo adduser rtk <u>rtk est à</u> remplacer par votre nom
- 2. Le mot de passe
- 3. A retaper
- 4. Les coordonnées de l'utilisateur (au moins son nom)
- 5. Valider par O un o majuscule
- Series un compte à votre nom avec votre propre mot de passe
- 🖮 Vérifiez la création en lisant le fichier /etc/password

#### b. Donner les droits super admin (root ou sudo )

Par défaut le nouvel utilisateur ne pourra pas lancer des commandes précédés par sudo. Pour l'inscrire comme étant un sudo users.

Pour cela exécutez

- sudo visudo
- Mettre rtk ALL = NOPASSWD: ALL juste après root ALL=(ALL:ALL) ALL

# User	privilege specification
root	ALL=(ALL:ALL) ALL
rtk	ALL = NOPASSWD: ALL

- Pour enregistrer il faut faire un « CTRL x » puis « o » pour valider.
- Donnez-vous les droits sudo

#### c. Autoriser votre compte à se connecter à vnc

Encore une fois, par défaut, votre compte ne vous permettra pas de vous connecter par vnc.

Suivez les étapes ci-dessous

L'autorisation se fait par :



Raspberry Pi



Fiche Manipulations : nouvel utilisateur



- 1. Clic droit sur l'icône VNC en haut à droite
- 2. Puis choisir Options...
- 3. Cliquez sur Ajouter



4. Entrez le nom de l'utilisateur



Raspberry Pi



Fiche Manipulations : nouvel utilisateur

	ļ	Ajouter	un	un g	roup	e -		×
Type :	Utilisa	teur						-
Nom :	rtk							
				Ann	uler		ок	

5. Puis finir par OK

#### d. Ne plus se connecter automatiquement sur l'utilisateur pi

Lors du démarrage, le bureau Raspberry se connecte directement avec le compte de l'utilisateur *pi*. Pour désactiver la connexion automatique :

(	🛎 🛶 🧮 Préférences ➡ 👸	Configuration du Raspberry Pi 👄
l	Connexion automatique:	A décocher Se connecter en tant que 'pi'

📾 Désactivez la connexion automatique

#### e. Appartenance au même groupe que pi

La commande suivante fait appartenir le nouvel utilisateur au même groupe que celui de *pi* : C'est une seule et même ligne :

sudo usermod rtk -a -G pi,adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,netdev,spi,i2c,gpio



Example 2 Reconnectez-vous avec VNC avec votre propre login et mot de passe



Raspberry Pi



#### Fiche Manipulations : nouvel utilisateur



📾 Et pour finir : connectez-vous au raspberry pi de la même façon